

**:: INSTRUKCJA INSTALACJI BIBLIOTEKI ELEMENTÓW LINDAB ::**

**KROK 1:** Pobierz elementy z poniższego linka:

<http://fluid-desk.com/wp-content/uploads/Lindab.zip>

**KROK 2:** Folder o nazwie LINDAB rozpakuj w lokalizacji:

C:\Program Files\FDBES\FLM3 BcV20\Library\Install\Pict\Lindab

**KROK 3:** Pozostałe pliki umieść w lokalizacji:

C:\Program Files\FDBES\FLM3 BcV20\Library\Install.

UWAGA: Podczas wykonywania operacji przenoszenia plików zawartych w linku AutoCAD/BricsCAD musi być zamknięty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: +48 609 85 98 60